

Montering af alm. plisségardiner

Denne monteringsvejledning er gældende for det alm. plisségardin og for kvaliteterne: Torino, Play Color, Play, Jacquard, Omega og Duo



Montering af loftbeslag

Markér med blyant, hvor beslagene skal sidde. Det anbefales at sætte et beslag nær snorlåsen (hvor snorene samles i overkassen). Resten af beslagene fordeles jævnt der hvor overkassen skal sidde. Loftbeslaget monteres direkte op mod loftet i vindueskarmen eller loftet med de medfølgende skruer.

Det store ovale hul med 2 små huller ved siden af skal vende opad og med den lige kant ind i rummet.



Montering af vægbeslag

Markér med blyant, hvor beslagene skal sidde. Det anbefales at sætte et beslag nær snorlåsen (hvor snorene samles i overkassen). Resten af beslagene fordeles jævnt der hvor overkassen skal sidde. Vægbeslaget monteres direkte imod vindueskarmen eller rammen med de medfølgende skruer.

Det store ovale hul med 2 små huller ved siden af skal vende opad og med den lige kant ind i rummet.



Montering af overkasse

Monteringen sker ved at skyde forkanten på overkassen (lille rille indvendig i overkassen) på beslaget lige kant. Dernæst skubbes bagkanten op i beslaget, til der høres et lille "klik".



Plisségardinet er monteret

Nu er plisségardinet færdig monteret og klar til brug

God fornøjelse!

Betjening af plisségardiner



Betjening

Plisségardinet køres op ved at trække i betjeningssnoren og låses ved at trække betjeningsnoren til siden.



Plisségardinet køres ned ved at give et lille træk i betjeningsnoren og herefter lad snoren køre vinkelret ind i overkassen.